


13 eth Crocker

Cull

À REVÊTEMENT CÉRAMIQUE ANTIADHÉSIF





HOUSEHOLD USE ONLY





RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER

BC-7887

BC-2992 Griddle U&C-2014_USA2prng.indd 1

14-07-09 3:21 PM

BC-2992

Table of Contents

| Important Safeguards 3 | |
|--|---|
| Before Your First Use 6 | |
| Know the Parts of Your Ceramic Griddle 6 | 41sgnsder vechange |
| Using Your Ceramic Griddle 7 | Retour pour service13 |
| Cooking Times and Temperatures 10 | Sarantie limitée |
| Care and Cleaning | Entretien et nettoyage11 |
| Limited Warranty 12 | Durées et températures de cuisson 10 |
| To Return for Service | Utilisation de votre gril à revêtement céramique7 |
| Replacement Parts | Fàmiliarisez-vous avec votre 8 |
| | |

Table des matières

Avant votre première utilisation

Importantes mesures de sécurité 3

- dans un four chaud ni à leur proximité. 12. Vous courez un risque d'incendie si vous couvrez l'appareil de matériaux inflammables dont des rideaux et tentures, ou s'il entre
- ni entrer en contact avec des surfaces chaudes dont la cuisinière. 11. Ne mettez pas l'appareil sur un brûleur électrique ou à gaz chaud,
- 10. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ni du comptoir,
 - et annule la garantie.

 N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- causer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles
- risque de mal fonctionner ou de surchauffer.

 L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut
- ARRÊT », puis retirez la fiche de la prise murale. Sinon l'appareil
- endommagé, s'il fonctionne mal ou s'il est tombé de quelque façon. Retournez-le à un centre de réparations autorisé pour vérification, réparation, ou réglage électrique ou mécanique. Pour le mettre hors circuit, mettez toutes les commandes sur «
- et avant de le nettoyer. Laissez-le toujours se refroidir avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces et avant de le nettoyer. S. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche a été
- par des enfants.

 Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas
- proximité des enfants. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé
- boutons. Une étroite supervision s'impose quand cet appareil est utilisé à la
- autre liquide. 3. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les
- plongez pas la fiche, le cordon ni l'appareil dans l'eau ni dans tout
 - 2. Pour vous protéger contre tout risque de choc électrique, ne
 - TISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

d'incendie, de choc électrique et de blessure.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque

IMPORTAUTES MESURES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

1. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- 2. To protect against risk of electric shock do not immerse cord, plug or unit in water or other liquids.
- 3. Do not touch hot surfaces, use handles or knobs.
- 4. Close supervision is necessary when appliance is being used near children. Not recommended for use by children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- 6. Do not operate appliance with a damaged cord or plug, or after the product malfunctions or is dropped in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- 7. To disconnect, turn all controls to "OFF", then remove plug from wall outlet. Failure to do so could cause product failure or overheating.
- 8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or personal injury and will void warranty.
- 9. Do not use outdoors.
- 10. Do not let the cord hang over the edge of a table or countertop or touch hot surfaces, including the stove.
- 11. Do not place on or near a hot electric or gas burner, or in a heated oven.
- 12. A fire may occur if appliance is covered or touching flammable material while in use, including curtains, draperies, walls, etc. Provide adequate space around the appliance when operating.
- 13. Do not operate the appliance with wet hands.

- 14. Always use appliance on a dry, smooth flat surface.
- 15. Always attach probe to griddle first, then plug cord into wall outlet.
- 16. Always insert the probe fully into the control socket of the griddle, or it can cause product damage. Do not remove the probe by the cord, grasp by the control only.
- 17. Extra caution to be used when moving the griddle with hot food and/or liquid.
- 18. To reduce the risk of fire and personal injury, cook only with the drip tray in place.
- 19. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- 20. For any problem(s), contact the Customer Service number supplied in this manual.
- 21. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
- 22. Never leave appliance unattended while it is plugged into an outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

LOONE USE MENACER SEULEMENT CONSERVES CES INSTRUCTIONS

est branché sur une prise.

- d'alimentation autour de l'appareil. Cela pourrait endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à son point d'entrée dans l'appareil. 22. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il
 - fourni dans ce manuel. 21. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon
- lesquelles il a été conçu. 20. En cas de problème, composez le numéro du Service à la clientèle
 - n'effectuez de cuisson qu'avec le lèchefrite en place.

 19. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour
 - contenant des aliments ou des liquides chauds. 18. Pour réduire tout risque d'incendie et de blessure corporelle,
 - saisissant la commande uniquement.

 17. Faites preuve d'extrême prudence lorsque vous déplacez le gril
 - la douille de commande du gril, sinon l'appareil risque d'être endommagé. Ne retirez pas la sonde par le cordon; retirez-la en
- branchez le cordon sur une prise murale. 16. Assurez-vous de complètement insérer la sonde thermique dans
 - 15. Attachez toujours la sonde thermique au gril d'abord, puis
 - 14. Utilisez-le toujours sur une surface lisse, sèche et plane.
- en contact avec ces materiaux, y compris les murs, lorsque vous utilisez l'appareil. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

 13. N'utilisez pas l'appareil les mains humides.

un électricien agréé si nécessaire.

AVERTISSEMENT: Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consulter

la fiche de quelque façon.

- elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé. Ne pas tenter de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant
 - dans une prise correctement installée.
 Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si
- que l'autre). Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée
- 1. Lappareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large

FICHE POLARISÉE

on any iaccoins ac i appai

ou aux raccords de l'appareil.

- ou au dos de l'appareil). 4. Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise
- moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous
- précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants ou les faire trébucher.

 3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au
- de s'empêtrer ou de trébucher en présence d'un long cordon. 2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de
- 1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque

D'ALIMENTATION INSTRUCTIONS SUR LE CORDON

POWER CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
- 2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- 3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
- 4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

POLARIZED PLUG

- 1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
- 2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
- 3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.


WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

Before Your First Use

Carefully unpack the griddle and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, wipe the griddle with a warm soapy damp cloth, rinse, and allow to dry thoroughly. Do not use harsh or abrasive cleansers. Condition the nonstick ceramic surface by spreading 2 tablespoons of vegetable oil with a soft cloth or paper towel over cooking surface.

WARNING: Do not immerse the Ceramic Griddle, temperature control probe or plug in water or other liquid. Do not use harsh detergents or abrasive cleaners on any part or parts of the griddle.


Know the Parts of Your Griddle



RATING: 120 V, 60 Hz, 1500 W, AC ONLY

6

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES : 120 V, 60 Hz, 1500 W, C.A. SEULEMENT



Familiarisez-vous avec votre gril

AVERTISSEMENT : We mettez pas le gril à revêtement céramique, la sonde thermique ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'utilisez de détergents durs ni de produits de nettoyage abrasifs sur aucune pièce du gril.

Déballez le gril soigneusement et retirez tout matériau d'emballage, Pour enlever toute poussière qui aurait pu s'accumuler durant l'emballage, essuyez le gril à l'aide d'un linge chaud, humide et savonneux et laissez-le bien sécher. N'utilisez pas de produits de nettoyage forts ou abrasifs. Apprêtez la surface en céramique antiadhésive en étalant 2 cuillers à table d'huile végétale sur la surface de cuisson à l'aide d'un linge ou d'un essuie-tout doux.

Avant votre première utilisation

trèquemment la lèchetrite pour vous assurer qu'elle ne déborde pas. Laissez tout autre liquide de cuisson. Lorsque l'appareil est en marche, vérifiez WIZE EN CARDE: La lèchetrite tournie sert à recueillir les graisses et

la sonde thermique.

de la prise murale. Laissez le gril se retroidir complètement avant d'en retirer immédiatement. La commande réglée sur « ARRET », débranchez l'appareil bont le service ou réglez-la sur « ARRET » si vous retirez les aliments du gril Lorsque la cuisson est terminée, réglez la commande de chaleur sur « BAS »

reduite.

d'aliments que vous préparez, l'intensité de chaleur peut être accrue ou dans le gril. Selon vos préférences personnelles et le type ou la quantité Lorsque le gril a atteint la temperature préselectionnée, mettez les aliments

circuit.

IMPORTANT: Assurez-vous que le gril est le seul appareil branché sur ce

maintenue.

qurant le prèchaufiage pour indiquer que la température de surface est préchauffée à la température sélectionnée. Le voyant s'allume et s'éteint d'alimentation, le voyant s'allume. Lorsque le voyant s'éteint, le gril est la temperature desirée pour préchaufter le gril. Lorsque le gril est en mode

Jonluez la commande de temperature sur

Fig. 3

transfert de chaleur ou toute fonte. résistante à la chaleur afin d'éviter tout sons je guj qoit avoir nne surface protectrice mesares de précaution. Tout matériau place une surface délicate, vous devez prendre des **WIZE EN CARDE:** Si vous placez le gril sur

de 120 volts, 60 Hz seulement.


commande est sur « ARRET ». Branchez le gril sur une prise électrique de CA et assurez-vous qu'elle est bien en place (voir l'ig. 3). Assurez-vous que la Mettez le gril sur une surface plane et de niveau. Insérez la sonde thermique

Utilisation de votre gril à revêtement céramique

Using Your Ceramic Griddle

Place the griddle on a flat level surface. Insert and ensure the temperature control probe is securely in place (See Fig. 3). Ensure the control is set to "OFF". Plug into a 120V, 60Hz, AC-only electrical outlet.

CAUTION: Ensure that if you place the griddle on a delicate surface, basic precautions should be taken, and any material placed beneath the griddle must be made of a heat resistant protective surface to prevent heat transfer or melting.



Turn the temperature control dial to the desired temperature to preheat the griddle. When the griddle is on, the light will come on. When the light goes out, the griddle is preheated to the selected temperature. The light will cycle on and off during cooking, indicating that the surface temperature is being maintained.

IMPORTANT: Be sure that the griddle is the only appliance plugged into the circuit.

Once the griddle has reached the pre-selected temperature place the food on the griddle. The heat may be increased or decreased depending on personal preference and type or amount of food being prepared.

When cooking is complete, set heat control to "WARM" for serving, or set dial to "OFF" if food is being removed immediately from the griddle. After the dial is set to "OFF", unplug from the wall outlet. Let griddle cool completely prior to removing the temperature control probe.

CAUTION: The drip tray is provided to collect grease and other excess liquids released during cooking. When in use, frequently check the drip tray to ensure it does not overflow. Allow the unit to cool before removing the drip tray.

CAUTION: To prevent personal injury or property damage, handle the temperature control probe carefully. If you remove it from the product immediately after cooking, the metal probe will be hot. Do not touch the metal probe or let it touch anything that may melt or burn.

Helpful Hints

You can use your Nonstick Ceramic Griddle for a variety of foods; from pancakes to steaks!

For successful griddle cooking, follow these guidelines:

- 1. To cook foods without added butter or oil, first season the griddle surface to prevent any sticking. Seasoning can be done after each cleaning or before your initial use. To season, brush the cool surface with a light coating of vegetable oil. Wait a few minutes, then wipe the surface dry with a paper towel. The Ceramic Griddle is now seasoned and ready for use.
- 2. When cooking with butter or oil, place on cold griddle before preheating. Do not use more than 2 tablespoons of butter or oil.
- 3. Foods may be kept warm on the ceramic griddle prior to serving. Simply set the temperature control dial to "WARM".
- 4. To prolong the use of your Ceramic Griddle, **DO NOT USE** metal utensils when cooking or serving. Use wooden, silicone, or plastic utensils when cooking and serving with your Ceramic Griddle. **NEVER cut food with a knife on your Ceramic Griddle.**

votre gril á revêtement céramique.

4. Pour prolonger la durée d'utilisation de votre gril à revêtement céramique, **N'UTILISEZ PAS** d'ustensiles en métal pour cuisiner ni pour servir les aliments. Utilisez plutôt des ustensiles en bois, en silicone ou en plastique. **NE COUPEZ JAMAIS les aliments avec un couteau sur** en plastique.

- 3. Les aliments peuvent etre gardes au chaud sur le gril a revetement céramique avant des les servir. Réglez simplement le cadran de commande de la température sur « BAS ».
- ingrédients sur le gril froid avant de le préchauffer. N'utilisez pas plus de deux cuillers à table de beurre ou d'huile.
- duerques minutes puis essuyez la surface à l'aide d'un essure-tout. Le gri à revêtement céramique est maintenant apprêté et prêt à être utilisé. 2. Lorsque vous faites une cuisson au beurre ou à l'huile, mettez ces
- la surface de cuisson afin d'éviter que les aliments n'y adhèrent. L'apprêt peut se faire après chaque nettoyage ou avant l'utilisation du gril. Brossez la surface froide d'une légère couche d'huile végétale. Attendez quelques minutes puis essuyez la surface à l'aide d'un essuie-tout. Le gril à surface minutes puis essuyez la surface à l'aide d'un essuie-tout. Le gril à surface minutes puis essuyez la surface à l'aide d'un essuie-tout. Le gril
- directives ci-dessous :

 Pour cuire des aliments sans ajout de beurre ou d'huile, apprêtez d'abord
 la surface de cuisson afin d'éviter que les aliments n'y adhèrent. L'apprêt

Pour obtenir de bons résultats de cuisson sur le gril, veuillez suivre les

Vous pouvez utiliser votre gril à revêtement céramique antiadhésif pour cuisiner une variété d'aliments, des crêpes aux biftecks!

Conseils pratiques

on prüler.


MISE EN GARDE : Afin d'éviter toute blessure corporelle ou dommage matériel, maniez la sonde thermique avec prudence. Si vous la retirez de l'appareil immédiatement après la cuisson, elle sera chaude. Ny touchez pas ou ne la laissez pas venir en contact avec toute matière qui peut fondre

l'appareil se refroidir avant d'en retirer la lèchefrite.

aliments.

Les règlages de tempèratures sont très importants. Les règlages l'aible et Moyen sont fortement recommandés pour la plupart des cuissons. Le revêtement CERAMALONMC distribue la chaleur plus efficacement, ce qui résulte en une cuisson plus rapide de certains aliments. En raison de l'excellente distribution de chaleur de votre gril à revêtement céramique et de la couche de CERAMALONMC, les aliments et l'huile peuvent cuire et de la couche de CERAMALONMC, les aliments et l'huile peuvent cuire et de la couche de CERAMALONMC, les aliments et l'huile peuvent cuire et n'utilisez le réglage Élevé que lorsque vous brunissez ou saisissez des et n'utilisez le réglage Élevé que lorsque vous brunissez ou saisissez des

Fig. 4



Réglages du gril

Griddle Settings

| Temperature C Conversion de | Conversions/ s températures |
|--------------------------------|---|
| Warm/Bas | 175°F / 80°C |
| Low/Faible | 275°F / 135°C |
| Med/Moyen | 375°F / 190°C |
| High/Élevé | 450°F / 230°C |
| temperatures. Y | t indicates approxin Your griddle will cyc mperature slightly v |

Fig. 4

Heat settings are very important. Low and Medium heat settings are highly recommended for most cooking. CERAMALON™ coating distributes heat more effectively, causing some foods to cook more quickly. Because of the excellent heat distribution of your Ceramic Griddle and the CERAMALON™ layer, food and oil can carbonize rapidly. Always cook on Low to Medium heat and only use High if you are browning or searing food.

Cooking Times and Temperatures

| FOOD | TEMP.* | TIME | DIRECTIONS |
|---------------------------------------|---|--|---|
| EGGS, FRIED | 150°C (300°F) | 3 to 5 min. | Turn halfway into cooking time. |
| BACON | 175°C (350°F) | 8 to 14 min. | Turn often. |
| SAUSAGE | 175°C (350°F) | 20 to 30 min. | Turn halfway into cooking time. |
| FRENCH TOAST | 175°C (350°F) | 6 to10 min. | Turn halfway into cooking time. |
| HAMBURGER | 175°C (350°F) | 8 to 14 min. | Turn halfway into cooking time. |
| HAM SLICES | 175°C (350°F) | 14 to 18 min. | Turn halfway into cooking time. |
| SANDWICHES | 175°C (350°F) | 6 to10 min. | Butter outside and brown both sides. |
| PORK CHOPS | 175°C (350°F) | 20 to 30 min. | Brown both sides, reduce temperature to 135°C (275°F). Turn halfway into cooking time. |
| POTATOES | 175°C (350°F) | 10 to 12 min. | Turn halfway into cooking time. |
| STEAKS Rare Medium Well Done | 205°C (400°F) 205°C (400°F) 205°C (400°F) | 4 to 6 min. 7 to 12 min. 13 to 18 min. | Turn halfway into cooking time. Turn halfway into cooking time. Turn halfway into cooking time. |
| PANCAKES | 175°C (350°F) | 2 to 6min. | Pour batter onto griddle. When bubbles appear on top, turn. |

^{*} PREHEAT GRIDDLE FOR 15 MINUTES.

* EVIKE PRECHAUFF ER LE GRILL PENDANT 15 MINUTES.

| Retourner lorsque des bulles apparaissent à la surface de la pâte. | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| Verser la pâte sur le Grill. | 2 à 6min. | 175°C (350°F) | CKEPES |
| Retoumer à mi-cuisson. Retoumer à mi-cuisson. Retoumer à mi-cuisson. | .nim 8 £4 7 inm 21 £7 nim 81 £51 | 205°C (400°F) 205°C (400°F) | BIFTEKS Saignant A point Bien cuit |
| Retourner à mi-cuisson. | nim \$1 £ 01. | 175°C (350°F) | DE LEKKE |
| Faire brunir des deux côtés, réduire la température à 135°C (275°F). Retoumer à mi-cuisson | .nim 0£ å 02 | 175°C (350°F) | COLES DE PORC |
| Beurrer à l'extérieur et faire brunir des deux côtés. | .nim 01 ƙ ð | 175°C (350°F) | SYNDMICHS |
| Retourner à mi-cuisson. | .nim 81 £ 41 | 175°C (350°F) | DE 18MBON |
| Retourner à mi-cuisson. | .nim 41 £ 8 | 175°C (350°F) | HAMBURGER |
| Retoumer à mi-cuisson. | .nim 01 ś 3 | 175°C (350°F) | PAIN PERDU |
| Retourner à mi-cuisson. | .nim 0£ å 0S | 175°C (350°F) | SAUCISSE |
| Retoumer souvent. | .nim 41 á 8 | 175°C (350°F) | LARD |
| Retourner à mi-cuisson. | .nim 3 å S | 120°C (300°F) | OEUFS, au plat |
| INSTRUCTIONS | COLSSON TEMPS DE | TEMPERATURE* | ALIMENT |

Durées et températures de cuisson

REMARQUE: Certains aliments et épices peuvent décolorer la surface en céramique antiadhésive. Si cela se produit, utilisez un nettoyant spécifiquement conçu pour les surfaces en céramique.

années durant.

Avec un bon entretien, votre gril à revêtement céramique vous servira des

on nu tampon à récurer en plastique.

N'utilisez de tampons à récurer abrasifs ni de produits de nettoyage forts sur aucune pièce de l'appareil. Si nécessaire, utilisez une brosse en nylon

humide. Essuyez-le bien.

5. Au besoin, nettoyez le cordon de l'appareil à l'aide d'un linge propre et

AVERTISSEMENT : Ne mettez aucune pièce du gril, la sonde thermique ni le cordon dans l'eau, dans tout autre liquide ni au lave-vaisselle. Ne mettez aucune surface chaude dans l'eau froide.

 $\rlap/4.$ La lèchefrite peut être lavée à l'eau chaude savonneuse.

3. Yous pouvez maintenant essuyer le socle du gril pour le nettoyer.

2. Retirez la sonde thermique et la lèchefrite.

retirer des pièces.

1. Debranchez l'appareil et laissez-le se refroidir complètement avant d'en

Assurez-vous d'essuyer les surfaces à revêtement céramique du gril après chaque utilisation afin d'enlever toute la graisse qui aurait pu s'y accumuler.

Entretien et nettoyage

Care and Cleaning

Be sure to wipe the Ceramic Griddle surfaces after each use to remove any grease that may have accumulated.

- 1. Unplug the unit and allow it to cool completely before removing any parts.
- 2. Remove the temperature control probe and drip tray.
- 3. The griddle base can now be wiped clean.
- 4. The Drip Tray may be washed with warm soapy water.

WARNING: Do not immerse any part of the griddle, temperature control probe, or its cord in water, any other liquid, or in the dishwasher. Do not put any hot surface into cold water.

- 5. If necessary, wipe down the cord of the unit with a damp cloth. Dry thoroughly.
- 6. Do not use abrasive scouring pads or harsh cleansers on any part of the unit. If necessary, use a nylon bristle brush or plastic scrubbing pad.

With proper care and cleaning, your Ceramic Griddle will last for years.

NOTE: Some foods and spices may cause discolouration of the nonstick ceramic surface. If this should occur, use a cleaner specifically made for ceramic surfaces.

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/ strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

pourraient ne pas vous concerner.

리라리라리라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라

particuliers, accessoires ou indirects, par consequent, les limitations susmentionnées provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages egalement avoir d'autres droits selon l'endroit ou vous residez. Certains etats ou garantie. La presente garantie vous contère des droits juridiques prècis. Vous pouvez nue felle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la periode de la présente particulier, est rejetee, sauf dans la mesure ou cela est interdit par la loi, auquel cas implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage Joute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Joute garantie on indirects dus au non-respect des clauses implicites ou explicites de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires

des fins autres qu'une utilisation domiciliaire familiale. deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à Ce produit est conçu pour une utilisation domiciliaire familiale. La presente garantie contenants en céramique, hélice coupante/passoire, filtres ou surfaces antiadhésives. fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en verre, La presente garantie ne couvre pas les pieces suivantes, qui pourraient avoir ete

s il a ete endommage accidentellement ou intentionnellement. conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en détaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altèré, s'il a été inadequat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou ni d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmètique normale ou un entretien La présente garantie ne couvre aucune détectuosité causée par l'accumulation

qui l'a reçu en cadeau à l'état neut. du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne Jone Jes recours relies à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat trais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous trais de port payés. composant de valeur egale ou supérieure. Nous retournerons votre produit avec les composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas ou le meme produit ou que ce produit soit détectueux pendant la période de garantie, nous réparerons produit ou de tout composant détectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère période, votre recours exclusit se limite à la réparation ou au remplacement de ce a condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit

CARANTIE LIMITEE D'UN (1) AN

12

© General Mills. Betty Crocker et ses modèles sont des marques de commerce de General Mills utilisées sous licence.

9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3 FORMULA BRANDS INC. Ou écrivez à du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE) 0111-442-778-1 Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le

signaletique.

du service, veuillez spécifier le « NUMERO DU MODELE », tel qu'indiqué sur sa plaque Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet

mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

l'avance le prix de la reparation, et apres avoir reçu votre cheque ou votre

4. Pour les reparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à

colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).

3. Aftin d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au

postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code

KEMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

FORMULA BRANDS INC.

1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYE, à :

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS:

TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to: FORMULA BRANDS INC. 9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.

- 2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.
- 3. To ensure prompt 'In-Warranty' service, be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).
- 4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.


If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

> For assistance regarding this appliance, please call 1-877-244-1110 between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday Or write FORMULA BRANDS INC. 9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker and designs are trademarks of General Mills used under license.

REPLACEMENT PARTS





Temperature Control

Drip Tray

PLEASE WRITE MODEL NUMBER HERE:

| PART | QTY | PRICE | TOTAL |
|--------------------------|----------|--------|-------|
| Temperature Control | | \$6.99 | |
| Drip Tray | | \$2.99 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | |
| | | | |
| SHIPPING AND HANDLING TO | \$15.00* | | |
| SUBTOTAL | | | |
| A | | | |
| | | TOTAL | |

If you would like to order replacement or spare parts for this appliance, please complete and mail this form, along with a cheque or money order made payable to: FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. -Parts Department 9033 Leslie Street, Unit #1 Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 4K3

ZIP CODE

| ٠. | | ٠. | - | |
|----|---|----|----|--|
| N | Δ | N | H. | |

ADDRESS

STATE

Prices are subject to change without notice.

PLEASE NOTE: WHEN ORDERING FROM USA, AN 'INTERNATIONAL' MONEY ORDER MUST BE USED.

* Shipping costs may vary based on fuel surcharges and postage rates. Please call toll-free 1-877-244-1110 or email customerservice@formulabrands.com to confirm shipping and handling charges.

Allow 3 to 6 weeks for delivery.

BC-2992 U2P 07/14 U2P 07-2994 BC-2992 Veuillez prévoir 3 à 6 semaines pour la livraison.

* Les coûts d'expédition peuvent variers élon les suppléments pour le carburant et les tarits d'affranchissement. Véuillez appeler le numéro sans frais 1 877 744-1110 ou envoyer un courriet au customerservice@formulabrands.com pour confirmer les frais d'envoi.

INTERNATIONAL (BANCAIRE OU POSTAL).

REMARQUE : LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES É.-U., VOUS DEVEZ JOINDRE UN MANDAT

Les prix peuvent changer sans préavis.

VILLE ÉTAT CODE POSTAL

VDDKESSE

WON

| | | TOTAL | | |
|--|----------|---------|-----|----------------------------|
| | | | | |
| Calidada E4D 4IGO | | | | TOTAL PARTIEL |
| Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 4K3 | \$00°9T* | | : | FRAIS D'EAVOI POUR LES ÉU. |
| 9033 Leslie Street, Unit #1 | | | | |
| Service des pièces | | | | |
| FORMULA BRANDS INC | | | | LATOT |
| FORMULA BRANDS INC. | | | | |
| mandat libellé à l'ordre de : | | | | |
| nu Jnangioi γ na , suoseab-ia | | | | |
| et envoyer le formulaire | | \$ 66'7 | | Lèchefrire |
| des pièces de rechange pour cet appareil veuillez remplir | | \$ 66'9 | | Sonde thermique |
| Si vous voulez commander | TOTAL | PRIX | QŢĖ | PIÈCE |

VEUILLEZ INSCRIRE LE NUMÉRO DE MODÈLE ICI :

Lèchefrire







PIÈCES DE RECHANGE

14

BC-2992 Griddle U&C-2014_USA2prng.indd 14 14-07-09 3:21 PM